



Langogo Genesis

操作マニュアル

Ver.03



注意事項

1.安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は本製品を安全に正しくお使いいただき、また、使用者や他の方への危険や損害を未然に防止するためものです。いずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りいただけますようお願いいたします。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 幼児、子供の近くで使用する時は細心の注意を払い、不用意に本製品から離れないでください。
- ・ 本製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- ・ 本製品を分解、修理、改造しないでください。爆発、火災、怪我感電などの危険性があります。
- ・ 直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火やストーブ等の暖房器具などの側、高温になる場所に置かないでください。
- ・ 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- ・ 水をかけたり、湿気の多いところで使用しないでください。防水性はありません。
- ・ 濡れた手でコネクタ部分を触らないでください。
- ・ 液漏れが発生した場合は、直ちに使用を中止し、液が衣服や身体に付着した場合には、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ・ その他、本製品に異臭、変形、変色、煙がでるなどの異常が発生した場合、及び本製品が故障、破損したりした場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- ・ ペースメーカーや除細動器などの医療用電気機器への電波の影響を防止するため、医療用電気機器と本製品との間は、安全な距離を保ってお使いください。また、使用の際は医師にご相談ください。
- ・ 歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げての使用はお控えください。
- ・ イヤホンで聞くときは、音量の設定に十分に気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因になります。
- ・ 使用時は身体から、5mm以上離して使用してください。

※本取扱説明書に従って本製品を操作、保管等の使用をお願いいたします。

2. 免責事項

利用者による本製品と付属品の使用または管理に起因して、発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、利用者が自らの責任と費用負担で、これを処理・解決するものとし、当社は本製品について、利用者の特定の利用目的への適合性、文字起こし結果・翻訳結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性などについて保証するものではなく、これらに関連して利用者または第三者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

当社は、本製品または付属品のソフトウェアバージョンアップなどの作業を実施したこと、または実施しなかったこと、通信地域、対応言語の変更などに起因する損害について、一切の責任を負いません。

また、会員特典内容、ご利用料金、決済方法なども予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

3. 廃棄方法



使用済のリチウムイオン電池は、リサイクル協力店に設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。リチウムイオン電池は家庭ゴミとして捨てないでください。

自治体の決める適切な処理方法に沿った対応をお願いします。

4. お問い合わせ

本製品の使い方や機能についての詳しい情報は、スマートフォンやパソコンからlangogoサポートサイトをご覧ください。

※メーカー: Langogo Technology Co., LTD.

住所: 8A, Bldg. 5E, Software Industry Base, Nanshan District,
Shenzhen 518000, China

メールによるお問い合わせ: support@langogo.ai

電話によるお問い合わせ: 86(0755)-86575082

公式サイト: www.langogoi.com

※Langogo日本総代理店／株式会社パルス

E-mail: langogo@pars-ele.co.jp

HP: http://langogo-pars.jp

Langogoの公式アカウント

 LangogoJP

 langogoAI

 LangogoAI

 langogo_ai

製品の利用を開始する

1.製品の機能を利用する場合のネットワーク接続

機能	ネットワーク接続
音声翻訳（オフライン／4ヶ国語）	—
音声翻訳	必要
スマートレコーディング（録音のみ）	—
スマートレコーディング（文字起こし）	必要
同時通訳	必要
グローバルネットワーク	必要

- 本製品の音声翻訳、同時通訳、スマートレコーディングでの文字起こし機能を使用するためには、ネットワーク接続（e-SIM /micro-SIM/Wi-Fi）が必要です。
- ご購入後、使用を始めてから1年間は、e-SIMでのご使用ができます。1年以後、e-SIMでご使用になる場合は本製品のグローバルネットワークのベーシックパックから、1ヶ月単位（3.58ドル）でご使用になることができます。（20240501現在）（VISA、MasterCard、American Express）などのカードでの決済となります。
- スマートレコーディングでの文字起こし機能は、ご使用日から1年間（1800分／月）は無料で使用できますが、1年後に使用される場合は、端末で、1ヶ月（5.99ドル）、3ヶ月（15.99ドル）、6ヶ月（30.99ドル）で購入が必要です。それぞれ、1ヶ月（1800分）使用できます。

2. ネットワーク接続

方式1：Wi-Fi接続	方式2：外付けSIM
1.Wi-Fiは2.4GHzのみ対応、5GHzには対応していません。 2.スマートレコーディング、同時通訳機能は通信量が多くなりますので、Wi-Fiに接続しての使用を推奨します。	1.SIMカードスロットはmicro-SIMのみ対応です。他のサイズのカードを挿入するとデバイス破損の原因となります。
方式3：デバイス内蔵eSIMカードの通信パック	
ベーシックパック	ホットスポット通信パック
1.対応機能／音声翻訳、同時通訳、スマートレコーディング 2.グローバルネットワークから1ヶ月単位での購入可能。	1.対応機能／音声翻訳、同時通訳、スマートレコーディング、ホットスポット共有。最大5台の端末をWi-Fiルーターとして接続できます。 2.グローバルネットワークから1日単位で購入可能。
※.ベーシックパック、ホットスポット通信パックはそれぞれ別計算になります。（国により費用は異なります）	

（注）使用時間、購入金額等は、予告なく変更する場合がございます。

（2024年5月1日 現在）

通信対応一覧

		ベーシックパックの 使用可能エリア	ホットスポット通信 パックの使用可能 エリア
ア行	アイスランド	○	○
	アイルランド	○	○
	アメリカ合衆国	○	○
	アラブ首長国連邦	○	—
	アルゼンチン	—	○
	アルバニア	○	—
	イギリス	○	○
	イスラエル	○	—
	イタリア	○	○
	インド	—	○
	インドネシア(バリ島含む)	○	○
	ウクライナ	○	○
	エジプト	○	—
	エストニア	○	○
	オーストラリア	○	○
	オーストリア	○	○
	オマーン	○	—
オランダ	○	○	
カ行	ガーナ	○	—
	カザフスタン	○	—
	カタール	○	—
	カナダ	○	○
	韓国	○	○
	カンボジア	○	○
	北マケドニア共和国	○	○
	キプロス	○	○
	ギリシャ	○	○

		ベーシックパックの 使用可能エリア	ホットスポット通信 パックの使用可能 エリア	
キ行	キルギス共和国	○	—	
	クロアチア	○	○	
	グアム島	—	○	
	サ行	サウジアラビア	○	—
		サイパン島	—	○
		シンガポール	○	○
		スイス	○	○
		スウェーデン	○	○
		スペイン	○	○
		スリランカ	○	—
		スロバキア	○	○
		スロベニア	○	○
		セルビア共和国	○	○
タ行	タイ	○	○	
	タジキスタン	○	—	
	チェコ	○	○	
	中国大陸	○	○	
	中国マカオ	○	○	
	中国香港	○	○	
	台湾	○	○	
	チリ	—	○	
	テニアン島	—	○	
	デンマーク	○	○	
	ドイツ	○	○	
	トルコ	○	○	
	ナ行	ニュージーランド	○	○
日本		○	○	

		ベーシックパックの 使用可能エリア	ホットスポット通信 パックの使用可能 エリア
ハ行	ノルウェー	○	○
	ハンガリー	○	○
	バングラデシュ	○	—
	ハワイ	—	○
	フィリピン	○	○
	フィンランド	○	○
	ブラジル	—	○
	フランス	○	○
	ブルガリア	○	○
	ベトナム	○	○
	ベラルーシ	○	○
	ペルー	—	○
	ベルギー	○	○
	ポーランド	○	○
ポルトガル	○	○	
マ行	マルタ	○	○
	マレーシア	○	○
	南アフリカ	○	—
	メキシコ	—	○
ラ行	ラオス	○	○
	ラトビア	○	○
	リトアニア	○	○
	リヒテンシュタイン公国	○	○
	ルーマニア	○	○
	ルクセンブルク	○	○
	ロシア	○	○

対応言語一覧

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
日本語	○	○	○	○
英語(アイルランド)	○	○	○	○
英語(アメリカ)	○	○	○	○
英語(イギリス)	○	○	○	○
英語(インド)	○	○	○	○
英語(オーストラリア)	○	○	○	○
英語(ガーナ)	○	○	○	○
英語(カナダ)	○	○	○	○
英語(ケニア)	○	○	○	○
英語(タンザニア)	○	○	○	○
英語(ナイジェリア)	○	○	○	○
英語(ニュージーランド)	○	○	○	○
英語(フィリピン)	○	○	○	○
英語(南アフリカ)	○	○	○	○
中国語(標準語)	○	○	○	○
中国語(広東語)	○	○	○	○
中国語(台湾語)	○	○	○	○
韓国語	○	○	○	○
アイスランド語	○	—	○	○
アゼルバイジャン語	○	—	○	○
アルメニア語(米国)	○	—	○	○
アラビア語(アラブ首長国連邦)	○	○	○	○
アラビア語(アルジェリア)	○	○	○	○
アラビア語(イラク)	○	○	○	○
アラビア語(エジプト)	○	○	○	○
アラビア語(オマーン)	○	○	○	○
アラビア語(カタール)	○	○	○	○
アラビア語(クウェート)	○	○	○	○
アラビア語(サウジアラビア)	○	○	○	○

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
アラビア語(チュニジア)	○	○	○	○
アラビア語(バーレーン)	○	○	○	○
アラビア語(パレスチナ)	○	○	○	○
アラビア語(モロッコ)	○	○	○	○
アラビア語(ヨルダン)	○	○	○	○
アラビア語(レバノン)	○	○	○	○
イタリア語	○	○	○	○
インドネシア語	○	○	○	○
ウクライナ語	○	○	○	○
ウルドゥー語	○	—	○	○
オランダ語	○	○	○	○
カタロニア語	○	○	○	○
カンナダ語(南インド)	○	—	○	○
ギリシア語	○	○	○	○
グジャラート語(インド)	○	—	○	○
クメール語(カンボジア)	○	○	○	○
ジョージア語(グルジア語)	○	—	○	○
クロアチア語	○	○	○	○
ジャワ語(インドネシア)	○	○	○	○
シンハラ語(シンハラ)	○	○	○	○
スウェーデン語	○	○	○	○
ズールー語	○	—	○	○
スペイン語(アメリカ)	○	○	○	○
スペイン語(アルゼンチン)	○	○	○	○
スペイン語(ウルグアイ)	○	○	○	○
スペイン語(エクアドル)	○	○	○	○
スペイン語(エルサルバドル)	○	○	○	○
スペイン語(グアテマラ)	○	○	○	○
スペイン語(コスタリカ)	○	○	○	○

対応言語一覧

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
スペイン語(コロンビア)	○	○	○	○
スペイン語(スペイン)	○	○	○	○
スペイン語(チリ)	○	○	○	○
スペイン語(ドミニカ)	○	○	○	○
スペイン語(ニカラグア)	○	○	○	○
スペイン語(パナマ)	○	○	○	○
スペイン語(パラグアイ)	○	○	○	○
スペイン語(プエルトリコ)	○	○	○	○
スペイン語(ベネズエラ)	○	○	○	○
スペイン語(ペルー)	○	○	○	○
スペイン語(ボリビア)	○	○	○	○
スペイン語(メキシコ)	○	○	○	○
スペイン語(ホンジュラス)	○	○	○	○
スロバキア語	○	○	○	○
スロベニア語	○	○	○	○
スワヒリ語	○	—	○	○
セルビア語	○	—	○	○
タイ語	○	○	○	○
タミル語(インド)	○	○	○	○
チェコ語	○	○	○	○
テルグ語(インド)	○	○	○	○
デンマーク語	○	○	○	○
ドイツ語	○	○	○	○

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
トルコ語	○	○	○	○
ネパール語	○	○	○	○
ノルウェー語	○	○	○	○
バサスング語	○	○	○	○
ハンガリー語	○	○	○	○
ヒンディー語	○	○	○	○
フィリピン語	○	○	○	○
フィンランド語	○	○	○	○
フランス語(カナダ)	○	○	○	○
フランス語(フランス)	○	○	○	○
ブルガリア語	○	○	○	○
ベトナム語	○	○	○	○
ヘブライ語	○	○	○	○
ペルシャ語	○	—	○	○
ポーランド語	○	○	○	○
ポルトガル語	○	○	○	○
ポルトガル語(ブラジル)	○	○	○	○
マレー語	○	○	○	○
ラオス語	○	—	○	○
ラトビア語	○	—	○	○
リトアニア語	○	—	○	○
ルーマニア語	○	○	○	○
ロシア語	○	○	○	○



本機システム言語の設定



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「システム言語」を
タップします。



現在は9言語の設定が選択
できます。



Wi-Fiネットワークの設定



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「Wi-Fi」をタップしてオンにします。



接続したい無線ネットワークを選択し、正しいパスワードを入力し、接続してください。



音声翻訳機能の使い方



「音声翻訳」をタップします。



上にスワイプします。



国旗アイコンをタップして言語選択リストに入ります。



利用したい言語をタップしてください。



音声翻訳機能の使い方



もう一つの国旗アイコンをタップして言語選択リストに入ります。



言語をタップして、完了をタップします。



下にスワイプします。



オンラインモードの場合：右側の翻訳ボタンを押しながら話します。話し終わったら、手を離してください。（言語は自動で認識します）



オフラインモードの場合：国旗アイコンを押しながら話します。話し終わったら、手を離してください。



オンラインとオフラインモードの切り替え方法

*オフラインモードでは、中国語/日本語/韓国語/英語 4 言語のみ対応



「音声翻訳」をタップします。



右上のボタンをタップして、オフラインモードに入ります。



右上のボタンをまたタップすれば、オンラインモードになります。



翻訳履歴のエクスポート機能



左にスワイプします。




「設定」をタップします。



「翻訳履歴
をエクスポートする」を
タップします。



「Eメールでエクスポートする」
を選びます。





翻訳履歴のエクスポート機能

* メールでのエクスポート



メールアドレスを入力して、
「送信ボタン」をタップ。
メールボックスにて翻訳履歴
を確認できます。

* 携帯電話でのエクスポート



「携帯電話でエクスポート
する」を選びます。



携帯電話でQRコードをスキャ
ンして、翻訳履歴を受信しま
す。

スマートレコーディング (1)



左にスワイプします

➤ 「スマートレコーディング」のアイコンをタップしてください。

➤ 「開始ボタン ●」をタップして録音を開始します。

➤ 音声をリアルタイムで認識してテキストに変換します。録音が終わったら「緑のボタン ✓」をタップします。

スマートレコーディング (2)



「音声識別によるテキスト化」を
タップしたら、自動的にファイルを
クラウドにアップロードします。

スマートレコーディング (3)



「時計アイコン🕒」をタップ。画面表示が変わったら
右上にある「横3点アイコン☰」をタップします。



「クラウドファイル」を
タップします。



「バインドする」を
タップします。

スマートレコーディング (4)



検証コード（認証コード）が表示します




※パソコンでNotta Web(www.notta.ai)にアクセスして、端末を紐付けます。


必ず端末をNotta Webに紐付けてからスマートレコーディング機能を使用してください。端末を紐付ける前にスマートレコーディング機能で録音したデータをアップロードすると、そのデータはNotta Webにアップロードできなくなります。ご注意ください。



初めてスマートレコーディングを使用する場合の手順



① 「スマートレコーディング」をタップ



② 「使用開始」をタップ




③ 「次のステップ」をタップ



④ 「次のステップ」をタップ




⑤ 「終了」をタップ




⑥ 「スマートレコーディング」画面




端末で「検証コード（認証コード）」の確認をする



①右下の「人型マーク」をタップ



②「クラウドアカウントの結びづけ」をタップ



③「バインドする」をタップ



この「二次元コード」をスマホで読み込むとNotta Webのサイトは開きますが、スマホでは端末の紐付けはできません。パソコンにURLを送信して、パソコンで紐付けをおこなってください。

この「番号」をNotta Webに紐付けます

検証コードは598秒後に効力を失います




Notta Web(www.notta.ai)に端末を紐づける (1)



①パソコンでNotta Web(www.notta.ai)を開く

※ブラウザはGoogle Chromeをご使用ください



「新規登録」をクリック

A-1 「メールアドレス」を入力 (サインインして登録する場合)



「メールアドレス」を入力

「次へ」をクリック

②アカウントを登録する



A 「Google」などでサインインして登録する場合

B 「メールアドレス」を入力して登録する場合

A-2 「パスワード」を入力 (サインインして登録する場合)



「パスワード」を入力

「次へ」をクリック



Notta Web(www.notta.ai)に端末を紐づける (2)



A -3 Notta.aiにログインする



B -2 「メールアドレス」を入力して登録する場合



B -1 「メールアドレス」を入力して登録する場合



③ 「質問」の回答





Notta Web(www.notta.ai)に端末を紐づける (3)



④ 「質問」の回答



「次へ」をクリック

⑤ 「ワークスペース」の新規作成



「ワークスペースを作成」をクリック

⑥ 「Notta Web」の登録ができました



⑦ 「端末」の紐付け





文字起こしされたデータの確認と編集



① 「端末」が紐付けられた状態

② 「端末のシリアル番号」が表示します

③ 「Nottaについて」をクリックすると説明が始まります

① マイデバイスの中の「端末のシリアル番号」をクリックします

③ 「編集画面」が表示します

この画面で文章の編集ができます

録音された「音声」が流れます


② 保存されたリストが表示されます

編集したいリストをクリック


タイトル	長さ	作成者	作成日時
2020.04.14 10:42	23秒	T	2024/03/18 01:19
2024.03.02 21:00	3時間19分52秒	T	2024/03/03 00:11
2024.02.29 20:30	1時間11分11秒	T	2024/02/29 21:54
2024.02.23 10:19	2時間31分46秒	T	2024/02/23 12:51
2024.02.17 20:04	2時間30分47秒	T	2024/02/17 22:35
2024.01.28 20:15	4時間	T	2024/02/01 18:04
2024.01.25 13:24	1時間41分13秒	T	2024/02/01 18:04
2024.01.06 20:06	4時間	T	2024/02/01 18:04
2024.01.02 21:06	4時間	T	2024/02/01 18:03
2023.12.19 21:19	2時間7分50秒	T	2024/02/01 18:03



「録音」して「文字起こし」する手順 (1)




①黄色の「」をタップして録音開始




録音された音声は「文字」で表示されます

②右下の「」をタップで録音終了

*画面の文字表示は、バッテリーの消費を少なくするため、30秒くらい経過すると自動的に黒い画面になり消えます。その間、文字は表示されませんが、録音はされていますので、文字起こしには影響はございません。



③「音声認識によるテキスト化」をタップ




④アップロードされます




⑤「Notta Web」にアップされます



「録音」して「文字起こし」する手順 (2)




⑥アップロードされたデータを
タップ




⑦「▶」をタップして音声を確認



「無料使用期間」の終了後の決済方法




① 「購入する」をタップ




③ 「お支払い」をタップ

② お支払い方法を選択する



③ 「カード情報」を入力する



④



⑤



⑥ 「有効期間」が表示します

① お支払い方法を選択する
Visa、Mastercard
American Express

② 「使用期間」を選択する

① 「カード情報」を入力
・カード番号
・有効期限
・セキュリティコード

② 「Submit」をタップ

「有効期間」が表示



- ①必ず録音する前にGenesis端末とクラウドの紐付けをおこなってください。
紐付けをおこなう前に録音したデータを「音声認識によるテキスト化」のボタンをタップしてしまってから、紐付けをおこなっても、そのデータをクラウドにアップして、「文字起こし」をおこなって頂くことができません。ご注意ください。
- ②録音した音声をクラウドにアップして、「Notta」の画面で文字起こしされるまでには録音されたデータの時間によって、クラウドにアップされて文字起こしされる時間が変わります。2時間前後の録音データを文字起こしする場合は、約20分～30分くらいの時間が必要です。
- ③スマートレコーディングの使用を開始されてから、1年間は無料で日本語の文字起こしが可能です。
1ヶ月：1800分の文字起こしが可能です。

英語と中国語の文字起こしは、1年間の無料期間が終了してもご使用が可能です。
(変更の可能性もございます)他の言語は有料になります。
- ④1年間の無料期間が終了した場合は、1言語ごとに「1ヶ月(5.99ドル)」「3ヶ月(15.99ドル)」「6ヶ月(30.99ドル)」の有料でのご使用になります。
ジェネシス端末でカード決済が可能です。
法人様での複数端末のご使用の場合は、ご相談させていただきます。
- ⑤「Nottaアプリ」をご使用して頂くことでスマホ・タブレットとの同期も可能です。
- ⑥「Nottaアプリ」の機能を全て使用される場合は、「Nottaアプリ」で有料会員の登録が必要です。
- ⑦パソコンで「Notta」をご使用の場合は、Google Chromeをご使用ください。

同時通訳機能（ハンズフリー）の使い方（1）



左にスワイプします。



「同時通訳」をタップします。



画面を上にスワイプして、言語を選択します。



言語を選択したら、画面を下にスワイプして「同時通訳」の画面に戻ります。

同時通訳機能（ハンズフリー）の使い方（2）



通訳する言語の画面をタップします。



「キイロの部分」をタップしてから話すと翻訳されます。



文字と音声で翻訳されます。音声は「」ボタンで「ON / OFF」を選択できます。



「A)」をタップすると対面表示で文字を読むことができます。



ホットスポット通信パックの購入 (1) (Wi-Fiルーターとして使用できます)



「グローバルネットワーク」を
タップします。



「ホットスポット通信パック」
から使用する地域を選びます。
例えば「アジア」を選択して、
タップします。




例えば「日本・韓国で1日
300MB」を選択して
タップします。



1単位が「300MB」分になります。
「支払いへ」ボタンをタップします。



ホットスポット通信パックの購入 (2) (Wi-Fiルーターとして使用できます)



• Visa、Mastercard、AmericanExpressが使用できます。

「お支払い方法」を選択して、
「お支払い」ボタンをタップします。



「必要項目」を入力して、
「Summit」をタップします。

Wi-Fiルーター機能の使い方



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルホットスポット」を
タップします。



「ネットワーク名」+「パスワード」を
設定し「モバイルホットスポット」の
ボタンをオン (●) にします。
1~5台の端末に同時接続できます。

内蔵e-SIMのデータプラン（ベーシックパック）の購入（1）

※音声翻訳・同時通訳・スマートレコーディング機能の通信費

Wi-Fiルーターとして使用する場合は「ホットスポット通信パック」からの購入になります。



「グローバルネットワーク」を
タップします。



「ベーシックパック」を
タップします。




「ベーシックパック（月間購入）」
をタップします。
上下、どちらをタップしてもOKです。



1単位が1ヶ月分になります。
「支払いへ」ボタンをタップして
お支払いへ進みます。



内蔵e-SIMのデータプラン（ベーシックパック）の購入（2）



• Visa、Mastercard、AmericanExpressが使用できます。

「お支払い方法」を選択して、
「お支払い」ボタンをタップします。



「必要項目」を入力して、
「Summit」をタップします。



※データ通信用のSIM（micro-SIM）カードをご使用ください。



※本デバイスのSIMカードスロットは、micro-SIMカードのみ使用可能です。
SIMカード（データ通信用）を挿入して、デバイスを再起動してから
SIMカード（データ通信用）のネットワークサービス（4G／3G／2G）が使用できます。

外付けSIMカードの設定 (2)

※データ通信用のSIMカードをご使用ください。



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」を
タップします。



「外付けSIMカード」を
タップします。



外付けSIMカードの設定 (3)

※データ通信用のSIMカードをご使用ください。



「再起動ボタン」をタップして、
端末が再起動したら、SIMカードが
使用できます。



APNの設定／一部のSIMカード データ用のみ（1）



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」をタップします。



「外付けSIMカード」を選択します。





APNの設定／一部のSIMカード データ用のみ（2）



「再起動」ボタンをタップして、再起動します。



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」をタップします。



APNの設定／一部のSIMカード データ用のみ（3）



「アクセスポイント名 (APN)」を選択します。



「新しいAPN」をタップします。



SIMカードの説明書に基づいて、パラメータを入力して、「保存」をタップします。



新しいAPNをタップしてください。



ネットワークの異常時 (1)



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」
をタップします。



「接続できない時は？」
をタップします。



ネットワークの異常時 (2)



ステータスバーの表示が「4G」にならない場合は、左の画面を写真に撮ってLangogoカスタマサポートにご連絡をお願いいたします。

日本総代理店でサポートが受けられる製品は、HPに記載の、弊社正規販売店、各量販店、各販売店舗からの購入製品となります。

申し訳ございませんが、ご了承いただけますようお願いいたします。

* Langogo日本総代理店/株式会社パルス

E-mail: langogo@pars-ele.co.jp

HP: <http://langogo-pars.jp>